

## Hvorfor dette?

Ved opdatering af software i en PELBURN kan der være nye funktioner og/eller nye justeringsmuligheder.

Under den normale Systemopdatering berøres parametrene ikke, men det er man nødt til for at få de nyeste funktioner til at virke korrekt.

Den letteste måde at få styringen til at køre med den nye software, er at gendanne standard parametrene, og herefter sætte den enkeltes styring op igen.

Du kan stå overfor en styring med en version fra 1.00 til 1.09, som har forskellige opsætninger.

En af versionerne fik indført muligheden for at styre startsignalet eksternt.

Derfor skal der monteres en lus i styringen for at den kan lave en opstart.

På sidste side i dette dokument er der et skema til notering af nuværende parametre, inden de nulstilles.

## Nuværende opsætning

**Notér alle nuværende parametre ned i skemaet på sidste side.**

Hvis de er forskellige fra standard værdierne, skal de ændres igen til sidst.

## Første trin

Sørg for at styringen står i Standby, og begge I/O knapper på forsiden er røde.

## Montering af lus

- Sluk for strømmen
- Åben ind til klemrækkerne.
- Monter lus imellem C1 og C2.



## Opdatering af software

Følg beskrivelsen omkring opdatering af softwaren.

## Default parametre

Fra hovedskærmen gør følgende:

- Tryk og hold på toppen af tanken.
- Tast koden 1250.
- På faneblad 1, tryk videre til side 9, med pilene nederst på siden.
- Tryk på knappen "Nulstil parametre".
- Vent 5 sekunder.
- Sluk for strømmen, og tænd igen.

## Nulstil EEPROM fejl

- Nulstil fejl i fejl liste
- Sluk for strømmen, og tænd igen.
- Hvis fejlen kommer igen, gentag da proceduren under "default parametre".

## Vigtige parametre

Gå parametrene igennem, så styringen har samme opsætning som inden opdateringen.

## Skema til PELBURN parametre

| Parameter                           | nuværende | Default |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| <b>MENU 1</b>                       |           |         |
| SET1 - ønsket kedeltemperatur       |           | 70      |
| SET1 - hysteres                     |           | 5       |
| SET2 - Ønsket varmvandstemperatur   |           | 60      |
| SET2 - Hysteres                     |           | 5       |
| SET2 - Hævet temperatur             |           | 6       |
| <b>MENU 2</b>                       |           |         |
| Rumopvarmning                       |           | Ja      |
| Varmt vand                          |           | Nej     |
| Udekompensering                     |           | nej     |
| <b>MENU - Udekompensering</b>       |           |         |
| Laveste - fremløb                   |           | 80      |
| Laveste - udetemperatur             |           | -10     |
| Højeste - fremløb                   |           | 70      |
| Højeste - udetemperatur             |           | 20      |
| <b>MENU 3</b>                       |           |         |
| Rumopvarmning kW Max                |           | 16      |
| Rumopvarmning kW Min                |           | 1       |
| Varmvandsopvarmning kW Max          |           | 3       |
| Start: Blæser                       |           | 50      |
| Start: Piller ind                   |           | 35      |
| Fotoføler                           |           | 4       |
| Cirkulationspumpe                   |           | AUTO    |
| Indvejet vægt                       |           | 1170    |
| <b>MENU - Blæserkurve</b>           |           |         |
| Ultralav                            |           | 28      |
| Lav effekt                          |           | 35      |
| Høj effekt                          |           | 90      |
| Forskydning +/-                     |           | 0       |
| <b>MENU - Legionella opvarmning</b> |           |         |
| Interval                            |           | 7       |
| <b>MENU - Rens af brænderhoved</b>  |           |         |
| Interval                            |           | 8       |
| Rens efter nedluk                   |           | OFF     |
| <b>MENU 4</b>                       |           |         |
| Opsætning u. VV                     |           | X       |
| Opsætning m. VV                     |           | -       |
| Opsætning m. VV og Elpatron         |           | -       |
| Røg                                 |           | -       |
| Ude                                 |           | -       |
| Rum                                 |           | -       |
| Retur                               |           | -       |